



S1 = DEMARRAGE/ STOP
S2 = LAP/SPLIT
S3 = MODE

LES FONCTIONNES

1. 6 fonctionnes de temps (Heure, Minute, Seconde, Mois, Date et les jours de Semaine)
2. Mode de temps: système de 12 ou 24 heures (choix libre de l'utilisateur)
3. Mode de calendrier: calendrier américain (mois-date) ou européen (date-mois). (choix libre de l'utilisateur)
4. 1/100 de seconde chronomètre avec temps d'intervalle
5. Alarme quotidienne
6. Tintement toutes les heures

MODE DE TEMPS

(Heures, Minutes, Secondes et les Jours de Semaine sont montrés)

Pendant que vous pressez S1, pressez aussi S3, pour pouvoir changer entre le système de 12 et 24 heures.

MODE DE CALENDREIER

(Mois, Date et les Jours de Semaine sont montrés)

Pressez S1 pour un instant pour arriver à ce mode.

Pendant que vous pressez S1, pressez aussi S2, pour pouvoir changer entre le format du calendrier américain et européen.

REGLER LE TEMPS ET LA DATE

1. Pressez S3 pendant 2 secondes pour arriver dans le mode du règlement du temps d'alarme.
2. Pressez S3 une autre fois pour arriver dans le mode du règlement du temps.
3. L'indicateur de seconde continue à clignoter. Pressez S2 pour mettre les secondes sur nulle. Quand l'indicateur montre 30 ou plus secondes, une minute vient additionné à celle qu'est montré et quand l'indicateur montre 30 ou moins secondes, l'indicateur des minutes ne change pas.
4. Pressez S1. L'indicateur de minute commence à clignoter. Pressez S2 pour additionner une minute à celle qu'est montré (pour enrouler en avant pressez S2 pour plus que 2 secondes).
5. Pressez S1. L'indicateur des heures commence à clignoter. Même manière comme en point 4.
6. Pressez S1. L'indicateur des mois commence à clignoter. Même manière comme en point 4.
7. Pressez S1. L'indicateur de date commence à clignoter. Même manière comme en point 4.
8. Pressez S1. L'indicateur des jours de semaine (la poutre au bord de l'écran en haut) commence à clignoter. Même manière comme en point 4.
9. Pressez S3 dans un moment favorisé pour retourner dans le mode normale.

MODE DU CHRONOMETRE

(Le chronomètre peut compter au maximum 24 heures. La précision est 1/100 de seconde jusqu'à un temps de 40 minutes, après ça elle marche précis sur la seconde.)

Pressez S3 pour arriver à ce mode.

MANIEMENT DU CHRONOMETRE

1. Pressez S1 pour démarrer ou arrêter le chronomètre.
2. Pressez S2 pendant que le chronomètre marche, pour faire un temps d'intervalle. Le temps arrêté, mais au fond le temps commence. Quand vous pressez S1 le chronomètre arrête en fond (au droit trois poutres clignotent) ou recommence (au droit deux poutres clignotent). Quand vous pressez S2 de nouveau, le temps d'intervalle disparaît.
3. Pressez S2 quand le temps est arrêté, pour mettre le chronomètre sur nulle.
4. Pressez S3 pour arriver dans le mode normal.

MODE D'ALARME

Pressez S2 pour changer l'instructeur d'alarme.

Pendant que vous pressez S2, pressez aussi S1 pour démarrer ou arrêter l'alarme (le symbole de cloche) et le tintement de toutes les heures.

REGLER LE TEMPS D'ALARME

1. Pressez S3 pour 3 secondes pour arriver dans le mode de temps d'alarme.
2. L'indicateur des heures commence à clignoter. Pressez S2 pour additionner une heure à celle montré (pour enrouler en avant pressez S2 pour plus que 2 secondes).
3. Pressez S1. L'indicateur des minutes commence à clignoter. Même manière comme en point 2.
4. Pressez S3 pour retourner en mode normal.