



S1 = START/STOP
S2 = LAP/SPLIT
S3 = MODE

FUNKTIONEN

1. 6 Zeitfunktionen (Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Datum und Wochentag)
2. Zeitmodus: 12- oder 24-Stunden-System (freie Wahl für den Benutzer)
3. Kalendermodus: Amerikanischer (Monat-Datum) oder Europäischer (Datum-Monat) Kalender (freie Wahl für den Benutzer)
4. 1/100 sek. Stoppuhr mit Zwischenzeit
5. Täglicher Alarm
6. Stündliches Läuten

ZEIT MODUS

(Std. min. sek. und Wochentag werden angezeigt)

Währenddem Sie S1 gedrückt halten, drücken Sie S3, um zwischen 12- und 24-Stunden-System zu wechseln.

KALENDERMODUS

(Monat, Datum und Wochentag werden angezeigt)

Halten Sie S1 gedrückt um in diesen Modus zu gelangen

Währenddem Sie S1 gedrückt halten, drücken Sie S2, um zwischen Amerikanischem und Europäischem Kalenderformat zu wechseln.

ZEIT UND DATUM EINSTELLEN

1. Halten Sie S3 während 2 Sekunden gedrückt um in den Alarmzeiteinstellmodus zu gelangen
2. Drücken Sie S3 ein weiteres Mal um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen
3. Die Sekundenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie S2 um die Sekunden auf Null zu stellen. Wenn die Anzeige 30 oder mehr Sekunden anzeigt, wird eine Minute zu der angezeigten dazugerechnet und wenn weniger als 30 Sekunden angezeigt werden, verändert sich die Minutenanzeige nicht.
4. Drücken Sie S1. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie S2 um eine Minute zu der Angezeigten dazu zu rechnen (schnelles Vorspulen, durch gedrückt halten von S2 für mehr als 2 Sekunden)
5. Drücken Sie S1. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Gleiches Vorgehen wie oben.
6. Drücken Sie S1. Die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Gleiches Vorgehen wie oben.
7. Drücken Sie S1. Die Datumsanzeige beginnt zu blinken. Gleiches Vorgehen wie oben.
8. Drücken Sie S1. Die Wochentagsanzeige (Balken am oberen Bidschirmrand) beginnt zu blinken. Gleiches Vorgehen wie oben.
9. Drücken Sie S3 zu einem beliebigen Zeitpunkt um in den normalen Modus zurück zu gelangen.

STOPPUHR MODUS

(Die Stoppuhr kann höchstens 24 Stunden zählen. Die Genauigkeit beträgt 1/100 sek. bis zu einer Zeit von 40 Minuten, danach läuft sie auf eine Sekunde genau.)

Drücken Sie S3 um in diesen Modus zu gelangen.

BEDIENUNG DER STOPPUHR

1. Drücken Sie S1 um die Stoppuhr zu starten oder zu stoppen.
2. Drücken Sie S2 während die Stoppuhr läuft, um eine Zwischenzeit zu stoppen. Die Zeit hält an, läuft aber im Hintergrund weiter. Durch drücken von S1 wird die Stoppuhr im Hintergrund angehalten (rechts blinken drei Balken) oder wieder gestartet (rechts blinken zwei Balken). Durch erneutes drücken von S2, verschwindet die Zwischenzeit wieder.
3. Drücken Sie S2 wenn die Zeit angehalten ist, um die Stoppuhr auf Null zu stellen.
4. Drücken Sie S3 um in den Normalen Modus zurück zu gelangen.

ALARM MODUS

Halten Sie S2 gedrückt, um in die Alarmzeitsicht zu wechseln

Währenddem Sie S2 gedrückt halten, drücken Sie S1, um den Alarm (Glockensymbol) und das stündliche Läuten ein- und auszuschalten.

ALARMZEIT EINSTELLEN

1. Halten Sie S3 während 2 Sekunden gedrückt um in den Alarmzeiteinstellmodus zu gelangen
2. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie S2 um eine Stunde zu der Angezeigten dazu zu rechnen (schnelles Vorspulen, durch gedrückt halten von S2 für mehr als 2 Sekunden)
3. Drücken Sie S1. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Gleiches Vorgehen wie oben.
4. Drücken Sie S3 um in den normalen Modus zurück zu gelangen.